

presa di forza

1 misure di prevenzione



Le parti sporgenti e ruotanti della presa di forza devono essere protette.

La protezione in lamiera e/o plastica è costituita da uno schermo che protegge il punto di attacco della presa di forza del trattore.

Il comando (leva) di inserimento della presa di forza deve essere protetto contro un innesto accidentale.

2 norme comportamentali



Prima dell'utilizzo, verificare lo stato di conservazione ed efficienza della protezione.

Le protezioni esistenti non vanno mai rimosse.

Provvedere alla manutenzione e pulizia delle protezioni e alla loro sostituzione quando sono usurate.

Evitare di eseguire interventi in prossimità della presa di forza.

Evitare di utilizzare abiti svolazzanti o provviste di parti che si possono agganciare.