

Impianti fissi

1 trasportatore di letame



L'impianto di trasporto che convoglia il letame all'esterno della stalla deve avere i seguenti requisiti:

- segregazione degli organi lavoratori pericolosi con protezione fisse (imbullonate) o mobili, dotate di micro-interruttore;
- pulsante di emergenza in prossimità dei punti pericolosi (es.: rampa inclinata);
- dispositivo contro il riavviamento accidentale.

In caso di interruzione di energia elettrica:

- il riavvio dell'impianto deve avvenire solo previo azionamento dell'apposito organo di comando;
- deve essere garantito l'arresto del trasportatore della rampa inclinata.

2 impianto elettrico



L'impianto elettrico installato nei locali ad uso agricolo e zootecnico non deve comportare rischi di folgorazione o d'incendio.

L'installazione e la manutenzione deve essere affidata a personale qualificato.

Tutti i circuiti che alimentano prese a spina devono essere protetti da un interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) con corrente d'intervento non superiore a 30 mA e provvisti di impianto di messa a terra. I componenti elettrici devono avere un grado di protezione minimo IP 44 ed installati in modo sicuro e a distanza adeguata dagli animali.