

## GLI IMPIANTI ELETTRICI


L'impianto elettrico dell'azienda e le attrezzature utilizzate, comprese prolunghe e riduzioni, devono essere mantenuti in modo da prevenire il pericolo derivante da contatti accidentali con gli elementi in tensione sia eventuali rischi di incendio.



L'impianto elettrico deve sempre essere provvisto di messa a terra e di dispositivo differenziale, detto anche "salvavita".

Gli impianti realizzati dopo il 1990 devono essere certificati dall'installatore, ai sensi della legge 46/90.

### ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA



Gli impianti di messa a terra devono essere verificati a cura del datore di lavoro, prima della messa in servizio e periodicamente (ogni 5 anni o 2 anni in caso di locali a maggior rischio in caso d'incendio).

La verifica periodica può essere effettuata dall'ASL o da Organismi Certificati, autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive.