

# albero cardanico

## 1 misure di prevenzione




L'albero cardanico deve essere protetto completamente in tutte le sue parti.

La protezione in plastica è costituita da due semicuffie che proteggono i punti di attacco al trattore e alla macchina operatrice e da un cilindro a protezione dell'albero di trasmissione del moto.

Le protezioni esistenti non vanno mai rimosse.

## 2 norme comportamentali



Prima dell'utilizzo verificare lo stato di conservazione ed efficienza della protezione.

Provvedere alla sostituzione delle protezioni usurate.

Provvedere alla manutenzione, ingrassaggio e pulizia delle protezioni.

Evitare di scavalcare l'albero cardanico, di utilizzare abiti svolazzanti o muniti di parti che si possono agganciare.

Eseguire gli interventi a macchina ferma.